

エレベーター管制運転機能について(地震が発生した場合)

地震の際は、自動で最寄りの階で停止します

建物の揺れを感知すると、自動で最寄りの階に停止します。
停止したらエレベーターから降りてください。

その後休止状態となりますが、比較的小さな揺れ（概ね震度2）の場合は自動で復旧し、通常運転に戻ります。大きな揺れの場合は休止状態となり、安全を確認した後に復旧となります。



最寄り階へ自動で運転開始

エレベーター内表示部の『地震』『救出運転中』が点灯します
音声で『地震です。ドアが開いたら降りてください』
とアナウンスされます

最寄り階に到着後、扉が開きます

エレベーター内表示部の『降りてください』が点滅
エレベーターの照明を消灯します

十数秒後、扉が閉まりエレベーター
は 休止状態となります

エレベーター内の『開ボタン』は点灯していますので
万一、エレベーター内に取り残されても扉を開けることができます

地震の揺れが小さい場合は、自動で通常運転に戻ります
揺れが大きい場合は休止状態が継続し、弊社作業員が安全を確認した後通常運転となります

エレベーター管制運転機能について(停電が発生した場合)

停電の際は、自動で最寄りの階まで救出運転します

走行中停電が発生すると、エレベーターは途中で停止します。

十数秒後、内臓のバッテリーで最寄りの階まで運転します。

停止したらエレベーターから降りてください。その後、休止状態となります。

停電が復電しますと、自動で通常運転に復旧します。

